



КАРТОФЕЛЕЧИСТКИ ROALVEGET СЕРИИ SY



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данные модели картофелечисток RoalVeget серии SY предназначены для эксплуатации на предприятиях общественного питания, предприятиях торговли.

1. ОПИСАНИЕ

Серия картофелечисток RoalVeget — это оборудование, которое повысит производительность очистки картофеля и других корнеплодов от кожуры по сравнению с ручным способом очистки. Все что требуется от оператора картофелечистки - загрузить в загрузочный бак картофель или другие корнеплоды, и машина быстро и качественно очистит овощи.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	SY-300
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	До 240 kg/h
Вместимость (кг.)	8
НАПРЯЖЕНИЕ	220В
МОЩНОСТЬ	0.75КВТ
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	50Гц/60Гц
ДИАМЕТР	52×57×88см
ВЕС (КГ)	52

3. УСТАНОВКА

Установите машину так, чтобы контейнер для сбора отходов находился прямо напротив стока. Подключите подходящий шланг к водопроводному крану и к входному отверстию машины. Машина оснащены кабелем длиной 3 м со штепсельным разъемом. Подключать машину к сети может только уполномоченный электрик. Нижний чистящий диск движется против часовой стрелки.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Машина предназначена для одновременной чистки и мойки картофеля и других корнеплодов. Картофелечистку можно использовать в сухих, влажных или сырых помещениях. Эксплуатация должны осуществляться только квалифицированным персоналом.

Чистка осуществляется в бункере посредством потока воды, чистящего вертикального цилиндра и вращающегося диска. Выгрузка картофеля происходит автоматически, когда открыто разгрузочное отверстие и нажата кнопка СТАРТ. Очистки удаляются дренажной водой через специальное отверстие.

ЧИСТКА КАРТОФЕЛЯ:

- Загрузите в машину необходимое количество картофеля и включите воду посредством шарового крана.
- Включите машину, установив время и нажав на зеленую кнопку СТАРТ.

Время чистки зависит от сезона и сорта картофеля. Клапан забора воды можно оставить открытым, т.к. избыточное количество воды удаляется через сливной клапан. Однако, в целях экономии воды, во время чистки можно сократить ее подачу воды посредством шарового клапана, когда визуальное вода наполнила бункер картофелечистки.

САМОЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЧИСТКИ:

Когда колпачок-гайка виден наполовину, и вода с корнеплодами перемещается по бункеру.

ВРЕМЯ ЧИСТКИ:

1-4 минуты в зависимости от сорта картофеля и времени года. Если вы меняете сорт картофеля, не забудьте изменить время чистки.

После того, как картофель почищен, сначала слейте воду с очистками картофеля из бункера, открыв сливной клапан.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работы, связанные с электрической системой, должны выполняться только квалифицированными электриками. Электрическое подсоединение должно осуществляться только с помощью сетевого штепселя (не допускается использование временного кабеля). Машина должна быть отключена от сети перед выполнением всех технических работ. Риск, связанный с получением травмы от вращающегося цилиндра, был снижен до приемлемого уровня посредством правильно выбранных габаритов. Тем не менее, если машина включена, запрещается помещать посторонние предметы и части тела во внутреннюю часть машины. При установке или замене чистящей системы необходимо надеть перчатки. Машина может эксплуатироваться только квалифицированным персоналом.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА МАШИНЫ:

В конце рабочего дня, запустите картофелечистку на 1-2 минуты, без картофеля, используя только воду. Оставшиеся очистки картофеля смоются, и машина будет чистой.

Нажав на красную кнопку OFF (стоп) и отключите картофелечистку от сети.

Предупреждение: на этой машине установлено устройство защиты электродвигателя. Он автоматически остановит питание при перегрузке или при обратном вращении. Можно защитить и обеспечить безопасность электродвигателя, теперь следует отключить питание, очистить препятствие, а затем перезапустить машину после подключения питания.

Чистку машины можно осуществить без ее разбора. Нужно только периодически чистить диск.

Перед заменой чистящего устройства необходимо надеть перчатки.

УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННОГО ЧИСТЯЩЕГО УСТРОЙСТВА:

Откройте разгрузочное отверстие, установите чистящий цилиндр в пазы картофелечистки, так чтобы отверстие в цилиндре совпало с отверстием в разгрузочном отверстии. Цилиндр должен плотно зафиксироваться в бункере картофелечистки. Установите вспомогательный диск (дугой вниз) на квадратную опорную поверхность, вставьте перфорированный диск на дугу вспомогательного диска. Закрутите гайку-колпачок, вставив гаечный ключ в отверстие, и надежно зафиксируйте.

СНЯТИЕ ПЕРФОРИРОВАННОГО ЧИСТЯЩЕГО УСТРОЙСТВА:

Вставьте гаечный ключ в поперечное отверстие гайки-колпачка и открутите ее. Снимите вспомогательный и перфорированный диск, а затем цилиндр.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Во время транспортировки не допускайте сильной вибрации, столкновений и переворачивания оборудования. Хранить на складе с хорошей вентиляцией, сухим воздухом и отсутствием агрессивных газов.

Очистка и техническое обслуживание

1. Во время чистки источник питания должен быть отключен;
2. Для очистки поверхности используйте неагрессивное чистящее средство.

Дополнительные сведения о товаре:**Изготовитель:** Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай

Перечень авторизованных сервисных центров:

Город	Адреса сервисных центров	Телефон, электронная почта
г. Краснодар	350010, г. Краснодар, Ростовское шоссе, 68/1 (район Ипподрома)	+7 (989)8567961 +7 (988)3350290 +7 (988)5948606 service@zavod-pt.ru
г. Волгоград	ул. Чистоозерная, д.6	+7 (8442) 98-73-13 volg@zavod-pt.ru
г. Воронеж	ул. Электросигнальная, 24	+7 (473) 232-36-06 vobs@zavod-pt.ru
г. Екатеринбург	ул. Машиностроителей, д.30	+7 (343) 272-82-12 ekt@zavod-pt.ru
г. Казань	ул. Журналистов, д.54, оф.11	+7 (843) 226-87-84 kazan@zavod-pt.ru
г. Красноярск	ул. 9 Января, д. 23	+7 (391) 231-65-00 kry@zavod-pt.ru
г. Москва	Московская область, г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 26В	+7 (495) 22-77-350 moscow@zavod-pt.ru
г. Нижний Новгород	ул. Бекетова, д.13П	+7 (831) 424-20-15 nn@zavod-pt.ru
г. Новосибирск	Комбинатский переулок 3, корпус 4	+7 (383) 23-95-087 nsk@zavod-pt.ru
г. Омск	ул. Масленникова, 10	+7 (3812) 20-90-77 omsk@zavod-pt.ru
г. Оренбург	ул. Монтажников 21	+7 (3532) 45-74-74 orenburg@zavod-pt.ru
г. Пятигорск	Ставропольский край, Пятигорск г, Ермолова ул, дом № 16, стр. 1	+7 (918) 768-37-49 ptg@zavod-pt.ru
г. Ростов-на-Дону	ул. Вавилова, 68	+7 (918) 555-91-70 rnd@zavod-pt.ru +7 (989) 620-45-79 rnd3@zavod-pt.ru +7 (863) 311-59-25
г. Самара	Заводское шоссе, дом № 111, ТЦ ДиПорт	+7 (846) 922-52-17 samara@zavod-pt.ru
г. Санкт-Петербург	ул. Софийская, д. 14 литера А	+7 (812) 921-31-17 spb@zavod-pt.ru
г. Саратов	ул. Астраханская, д. 43, корп. 5	+7 (8452) 44-81-94 saratov@zavod-pt.ru
г. Сочи	ул. Донская, д.9	+7 (862) 235-11-25 sochi@zavod-pt.ru
г. Ставрополь	ул.Октябрьская, 184, Бизнес-центр «Восход», 5 корпус	+7 (918) 869-79-79 stv@zavod-pt.ru
г. Уфа	ул.Ростовская, д.18	+7 (347) 257-32-98 ufa@zavod-pt.ru
г. Алматы	Казахстан, г. Алматы, проспект Райымбека, д. 169	+7 (727) 233-08-63 kz@zavod-pt.ru +7 (771) 753-34-33
г. Бишкек	Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Лермонтова 12 (напротив рынка Таатан)	+996 (555) 44 99 77 kg3@zavod-pt.ru +996 (500) 44 99 77 kg6@zavod-pt.ru +996 (312) 97-35-70
г. Ташкент	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. Чапаната 43	+998 (99) 353-47-71 +998 (99) 353-47-72 +998 (99) 353-47-73 uz@zavod-pt.ru

